

## מדריך למשתמש – אלקטל 8058



## תוכן עניינים

2	תוכן עניינים
3	תרשים מכשיר
3	מקשי פונקציות
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	שפופרת BLUETOOTH
4	מסך הבית
4	ניווט
4	סטטוסים ומצבי שיחה
4	פעולות טלפון
4	מענה לשיחה
5	מענה לשיחה שניה תוך כדי שיחה
5	לקט שיחה
5	סיום שיחה
5	חיוג
5	חיוג חוזר
5	השתק
5	החזק
6	העברה
6	שיחת ועידה
6	חיוג חוזר למספר פנימי תפוס
6	עקוב אחרי
7	תכנות מקשים לחיוג מהיר
7	עריכה / מחיקה
7	הגדרות
7	שינוי שפה
7	שינוי צלצול
7	ניגודיות מסך

## תרשים מכשיר



## מקשי פונקציות

השתק	
ויסות עוצמת שמע: + מגביר את העוצמה, - מנמיך	
רמקול	
F1 - מקש לקט שיחה F2 - מקש לפתיחת דלת	
חיוג חוזר	
מדריך - מציג הסבר על האפשרויות במסך "תפריט", ו"אישי"	
שירותי הודעות - מאפשר גישה להודעות הטקסט, הודעות קוליות ושיחות שלא נענו. כאשר התקבלה הודעה / שיחה המקש יבהב	
מענה - מענה לשיחה ללא הרמת השפופרת	
ניתוק - סיום שיחה ללא הנחת השפופרת	

## מסך הבית



מסך הבית מורכב מ-3 לשוניות :

- **אישי** – מסך ראשי. כולל את החיוגים המהירים המתוכנתים
- **מידע** – סטטוס הטלפון. מכיל מידע על שלוחה, שם בעל הטלפון, שעה, תאריך
- **תפריט** – ממנו ניתן לגשת להגדרות הטלפון









## ניווט

הניווט בין הלשוניות והאפשרויות הקיימות במסך הבית מתבצע באמצעות מקשי הניווט

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK</b> – אישור פעולות</li> <li>• <b>חיצים ימינה / שמאלה</b> – מאפשרים מעבר בין הלשוניות השונות במסך הבית</li> <li>• <b>למעלה / למטה</b> – מאפשר לדפדף בתוך המסך על מנת להציג תכנים שאינם גלויים</li> </ul>	
<p><b>חזרה / יציאה</b> – המק מאפשר לחזור למסך הקודם או לצאת אל המסך הראשי (ע"י לחיצה ארוכה)</p>	

## סטטוסים ומצבי שיחה



שיחה נכנסת		אוזניות מחוברות	
שיחה פעילה		טלפון נעול	
שיחה מוחזקת (במצב המתנה)		פגישה מתוכנתת	

## פעולות טלפון

### מענה לשיחה

הרם שפופרת / פתח רמקול / לחץ על מקש מענה


## מענה לשיחה שניה תוך כדי שיחה

הקש על המקש הצמוד לצלמית  במסך (המקש הימני העליון). השיחה הראשונה תעבור אוטומטית ל"החזק". על מנת לדלג בין השיחות לחץ על הלחצן הצמוד לצלמית  (שיחה מוחזקת) השיחה המוחזקת תעבור למצב שיחה פעילה ולהפך.

## לקט שיחה

על מנת ללקט שיחה לחץ על מקש F1

## סיום שיחה

על מנת לסיים שיחה, הנח שפופרת / לחץ על מקש ניתוק 

## חיוג



הזן את השלוחה הרצויה ע"י מקלדת הספרות או בחר מתוך רשימת החיוגים המהירים המתוכנתים

## חיוג חוזר




לחצן 

- לחיצה קצרה תבצע חיוג אוטומטי למספר האחרון שחויג
- לחיצה ארוכה תפתח רשימה של 10 שיחות אחרונות (יציאות) שחויגו

## השתק


- לחץ על לחצן השתק  בזמן שיחה, המנוי לא יוכל לשמוע אותך. כשהלחצן פעיל הוא מהבהב
- לחיצה ארוכה על לחצן הווליום בשפופרת 

## החזק

בזמן שיחה פעילה, על מנת להעביר את השיחה למצב המתנה, לחץ על הלחצן הגמיש הראשון מימין-הצלמית  תהפוך לצלמית  - וכעת השיחה בהמתנה. על מנת לחזור לשיחה, לחץ על הלחצן הגמיש הראשון מימין למעלה  - השיחה חזרה.

## העברה

בזמן שיחה פעילה, על מנת להעביר את השיחה לשלוחה אחרת:

1. לחץ במסך "שיחה חדשה"
2. חייג את מספר השלוחה הרצויה.
  - ניתוק - יבצע העברה אוטומטית לשלוחה.
  - המתנה – ניתן להמתין למענה בשלוחה הרצויה לצורך התייעצות לפני העברת השיחה
3. נתק השיחה ע"י הנחת השפופרת / לחצן ניתוק 
4. השיחה הועברה

\* בזמן ההעברה פעולת "החזק" מתבצעת אוטומטית הרגע שמחייגים לשלוחה הנוספת.

**ביטול ההעברה:** לחץ על באפשרות "ביטול שאילתא" – תחזור לשיחה הראשונה

## שיחת ועידה

בזמן שיחה פעילה, על מנת לצרף משתתפים לשיחה ולצור שיחת ועידה:

1. לחץ במסך "שיחה חדשה"
2. חייג את מספר השלוחה הרצויה.
3. המתן למענה. בעת מענה לחץ על לחיץ "שיחת ועידה" במסך. (יש לרדת עם החץ למטה)
4. החל מהגורם ה-4:
5. לחץ על "הוסף"
6. חייג למנוי המיועד.
7. המתן למענה. בעת מענה לחץ על "הכנס"

במהלך שיחת הוועידה ישנה תצוגה של מספר המשתתפים בכל זמן נתון.

## חיוג חוזר למספר פנימי תפוס


בעת חיוג למספר פנימי תפוס, לחץ על האפשרות **Call Back** במסך. כאשר המנוי יתפנה הטלפון יחייג באופן אוטומטי לשלוחה

## עקוב אחרי


עקוב אחרי מופיע במסך הבית בצורת  באפשרותך לבצע מספר אפשרויות של הפניות שיחה:

- הפניה מענה קולי - מעביר שיחות ישירות למענה הקולי שלך.
- הפניה מיידית – מעביר שיחות לשלוחה שבחרת ללא צלצול במכשיר הטלפון שלך.
- הפניה לטקסט – מעביר מסר כתוב למתקשר.
- הפניה אחרות (באין מענה, בתפוס, באין מענה/תפוס)

### לביטול הפניה:

1. לחץ על הלחצן עם החץ 
2. לחץ על "בטל הפניה"
3. לחץ על לחצן "ניתוק".

### לביצוע:

1. לחץ על הלחצן עם החץ 
2. בחר את ההפניה הרצויה.
3. לחץ על לחצן ניתוק.

## תכנות מקשים לחיוג מהיר

באפשרותך לתכנת חיוגים מהירים לחיצים במסך. כל החיוגים יופיעו במסך הבית תחת לשונית "אישי". בכל קטע מסך יופיעו 8 חיוגים מהירים, וכדי להציג מקומות נוספים יש לדפדף באמצעות


לחצני הניווט  על מנת לתכנת חיוג מהיר, עקוב אחר הפעולות:



1. בחר במסך לחצן המופיע כריק
2. הכנס מספר ושם
3. לחץ על "החל"



4. נתק

\* טיפ: הכנסת אות גדולה בתחילת מילה:  +בחירת אות רצויה.

### לחיוג לשם מתוך רשימת חיוג מהיר:

דפדף בין המסכים בעזרת החץ למטה  עד המקש הרצוי.  ולחץ על הלחצן הצמוד לשם. יתבצע חיוג אוטומטי.

## עריכה / מחיקה



1. לחץ על לחצן
2. לחץ על השם שברצונך למחוק.
3. לחץ במסך מחיקה / שינוי

## הגדרות

### שינוי שפה

תפריט < הגדרות < שפה

### שינוי צלצול

תפריט < הגדרות < טלפון < צלצול

### ניגודיות מסך

תפריט < הגדרות < טלפון ניגודיות